Guía del usuario de la tarjeta de memoria inalámbrica Mobi

Bienvenido

Mobi le permite transferir al instante las fotografías y vídeos de su cámara a su smartphone o tableta. Use esta guía para obtener información sobre cómo convertir su cámara digital en una cámara WiFi.

Instrucciones de configuración

1. Descargue e instale la aplicación Eye-Fi gratuita en su dispositivo iOS compatible (iPhone®, iPad®, iPad mini®, iPod touch®), smartphone o tableta Android™, o Kindle Fire y, a continuación, inicie la aplicación.
2. Introduzca el código de activación de 10 caracteres indicado en la parte posterior de la caja de la tarjeta Mobi.
3. Inserte la tarjeta Mobi en la cámara y haga una cuantas fotografías. Observe cómo aparecen en unos segundos en su smartphone o tableta. (Puede comprobar la compatibilidad de su cámara en www.eye.fi/cameras).

Conserve su código de activación en un lugar seguro (puede hacerle una fotografía) por si necesita actualizar su smartphone o tableta o desea conectar más dispositivos.

Sugerencia avanzada: puede usar la tarjeta Mobi con varios dispositivos. Para conectar varios dispositivos, siga las instrucciones de configuración anteriores para cada uno de los dispositivos. La tarjeta Mobi transferirá las fotografías al dispositivo dentro del área de alcance. Cada fotografía se puede transferir a un único dispositivo.

Obtenga una vista previa de sus fotografías mientras las hace

Ya no tiene que ver las vistas previas de sus fotografías en una pantalla diminuta de la cámara. Use la aplicación Eye-Fi con su tableta para obtener una vista previa de sus instantáneas a medida que las captura.

Vea cómo hacerlo:
1. Pulse Configuración.
2. Vaya a Preferencias de la aplicación.
3. Active el modo de pantalla completa.

Una vez que las fotografías se hayan transferido al dispositivo, la aplicación Eye-Fi mostrará las imágenes automáticamente en el modo de pantalla completa.

Sugerencia avanzada: si enciende constantemente el dispositivo iOS, Android o Kindle Fire durante la vista previa de las fotografías, la aplicación Eye-Fi puede impedir la suspensión del dispositivo.

Vea cómo hacerlo:
1. Pulse Configuración.
2. Vaya a Preferencias de la aplicación.
3. Active la opción Impedir suspensión (iOS) o Mantener pantalla activa (Android).

Use sus aplicaciones favoritas

La tarjeta Mobi transfiere las fotografías y los vídeos al carrete o al álbum de fotografías de su smartphone o tableta. Ahora también puede usar las aplicaciones de fotografía de su smartphone o tableta con las fotografías de su cámara digital.

Vínculos útiles

Solución de problemas y soporte técnico ..... support.eye.fi
Garantía..... www.eye.fi/wug
Contrato de licencia para el usuario final y términos del servicio..... support.eye.fi/eula-and-tos